

3хходовой клапан и термостат ГВС

3хходовой клапан с приводом



Обозначения на клапане:

AB – вход ОВ из котла

A – выход ОВ в контур отопления

B – Выход ОВ в бойлер

Открытие клапана:

Под напряжением – на отопление

Без напряжения – в бойлер

3хконтактный термостат ГВС



Расположение термостата:

- Если термостат является частью бойлера, он устанавливается в месте, определяемом производителем
- Если термостат не является частью бойлера, он должен быть установлен на 1/3 часть высоты бойлера

Соединение с бойлером:

Контакт C – общий контакт на клемму ТВС (фаза для 3ход.клапана)

Контакт 1 – выключающий контакт клеммы ТВ1 (фаза)

Контакт 2 – включающий контакт клеммы ТВ2 (фаза для комнатного термостата)

Электрическая схема подключения 3хходового клапана

